

Regletas disponibles permitiendo medir el alargamiento por desgaste:

- cadenas de elevación tipo J (LL) & AL
- cadenas de elevación tipo LH/BL & cadenas de transmisión



EXTRACTOR DE EJE DE CADENAS



EXTRACTOR DE EJE DE CADENAS
RÉF 9130

Cadenas simples, dobles, triples al paso de 8 a 19,05mm BS & ASA



EXTRACTOR DE EJE DE CADENAS
RÉF 9160


Cadenas simples, dobles, triples al paso de 25,4 & 31,75mm BS & ASA

Esta herramienta es utilizada para extraer los ejes de una cadena de transmisión permitiendo así el desmontaje rápido del eslabón exterior cuando es necesario abrir esta cadena. Para facilitar la operación, es recomendado esmerilar los ejes antes la operación de extracción.

HERRAMIENTA DE MONTAJE & DESMONTAJE

Permite montar y empalmar todas nuestras cadenas manutención estándares o especiales, de paso diferentes. Desmontaje posible en ejes no remachados.

Entre los usuarios: parques de atracciones, cementeras, ingenios, etc.



SEDIS SERVICIO



Porque el buen funcionamiento de un equipo no es solamente debido a una excelente calidad de producto, sino también a una instalación bien hecha y un mantenimiento apropiado. Confíe en nuestros equipos experimentados para la instalación completa, el mantenimiento y la rehabilitación de sus transportadores en planta, sin importar su industria.

Nuestro polo SEDIS SERVICIO:

- Recomendación
- Estudio preliminar
- Instalación
- Formación
- Diagnóstico

Una garantía y un interlocutor para el material y la prestación

PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTARNOS.